

Bosch DesignLine Wasserkocher 1.7 Liter 2.4 kW Edelstahl/Schwarz

Artikelnummer 999968144

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Leistung in ihrer schönsten Form. Zeitloses Design trifft auf hohen Bedienkomfort.

- **Idealer Ausgießer für einfaches Ausgießen ohne Spritzer**

Das Eingießen des Wassers in die Tasse sollte so einfach wie möglich sein - ohne zu spritzen. Dank des optimalen Ausgießers fließt das Wasser gleichmäßig und das Ausgießen ist ganz einfach.

- **Perfekte Hygiene und einfache Reinigung**

Sie möchten den Wasserkocher reinigen? Das Heizelement des Wasserkochers ist abgedeckt, sodass Sie ihn einfacher reinigen können.

- **Weniger Kalk, mehr Geschmack und Genuss**

Kalk kann den Geschmack Ihres Tees beeinträchtigen. Dank des entnehmbaren Filters gelangen keine Kalkpartikel in das Wasser. Der Filter ist besonders leicht zu entfernen, zu reinigen und unterstützt das einwandfreie Funktionieren des Wasserkochers.

- **Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung**

Noch nie war das Aufsetzen so einfach. Der Wasserkocher erwärmt sich unabhängig davon, wo Sie ihn auf die Basis stellen. Die 360° Basisstation bietet mehr Flexibilität und komfortable Bedienung. Da das Kabel mit der Basis verbunden ist, kann der Wasserkocher dorthin mitgenommen werden, wo er benötigt wird.

- **Wasserstandsanzeige, um die benötigte Wassermenge zu sehen**

Am besten ist es, immer nur die Wassermenge einzufüllen, die man wirklich benötigt. Dank der leicht ablesbaren Wasserstandsanzeige sehen Sie immer, wie viel Wasser sich im Wasserkocher befindet und können ihn je nach Bedarf befüllen.

- **Einfach zu bedienen und reinigen**

Öffnen Sie den Deckel einfach auf Knopfdruck! Der Wasserkocher kann dank der großen Öffnung besonders einfach und schnell gereinigt werden.

- **Platz sparen dank individueller Kabellänge**

Herumliegende Kabel brauchen Platz. Jetzt können Sie das Kabel dank der Kabellaufbewahrung unter dem Gerät auf die gewünschte Länge zwischen Gerät und Steckdose anpassen - ohne Kabelsalat. Zusätzlich kann das Kabel vollständig in der Basis verstaut werden, um den Wasserkocher im Schrank aufzubewahren.

- **Sparen Sie Zeit und Energie mit der Tassenanzeige**

Dank der gut ablesbaren Tassenanzeige können Sie genau die von Ihnen gewünschte Wassermenge erwärmen. Indem Sie nur die Menge erwärmen, die Sie tatsächlich benötigen, sparen Sie Energie.

- **Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck**

Das Befüllen des Wasserkochers sollte so einfach wie möglich sein. Der Deckel dieses praktischen Wasserkochers lässt sich ganz einfach per Knopfdruck öffnen.

- **3-fach sicher durch automatische Abschaltung**

Sorgen Sie sich nicht um das rechtzeitige Abschalten des Wasserkochers. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, sobald das Wasser kocht oder die gewählte Temperatur erreicht ist. Zusätzlich ist der Wasserkocher 3-fach sicher und schaltet sich automatisch aus bei Überhitzung, zu geringer Füllmenge oder wenn er von der Basisstation genommen wird.

- **Mehr Sicherheit dank Abschaltautomatik**

Noch mehr Sicherheit und Komfort genießen. Der Wasserkocher schaltet automatisch ab, sobald er die Kochtemperatur erreicht hat, bei Überhitzung oder zu geringer Füllmenge. So können Sie entspannt an andere Dinge denken, während Ihr Wasser kocht.

Produkteigenschaften

Gewicht 1,3 kg
Farbkategorie Silber, Schwarz

Weitere Bilder

