Bosch DesignLine Wasserkocher 1.7 Liter 2.4 kW weiß

Artikelnummer 999968178

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Leistung in ihrer schönsten Form. Beim Wasserkocher der DesignLine von Bosch trifft zeitloses Design auf hohen Bedienkomfort.

- Sparen Sie Zeit und Energie mit der Tassenanzeige
 - Dank der gut ablesbaren Tassenanzeige können Sie genau die von Ihnen gewünschte Wassermenge erhitzen. Indem Sie nur die Menge erhitzen, die Sie tatsächlich benötigen, sparen Sie Energie.
- Wasserstandsanzeige, um die benötigte Wassermenge zu sehen
 - Am besten ist es, immer nur die Wassermenge einzufüllen, die man wirklich benötigt. Dank der leicht ablesbaren Wasserstandsanzeige sehen Sie immer, wie viel Wasser sich im Wasserkocher befindet und können ihn je nach Bedarf befüllen.
- Einfach zu bedienen und reinigen
 - Öffnen Sie den Deckel einfach auf Knopfdruck! Der Wasserkocher kann dank der großen Öffnung besonders einfach und schnell gereinigt werden.
- Weniger Kalk, mehr Geschmack und Genuss
 - Kalk kann den Geschmack Ihres Tees beeinträchtigen. Dank des entnehmbaren Filters gelangen keine Kalkpartikel in das Wasser. Der Filter ist besonders leicht zu entfernen, zu reinigen und unterstützt das einwandfreie Funktionieren des Wasserkochers.
- Platz sparen dank individueller Kabellänge
 - Herumliegende Kabel brauchen Platz. Jetzt können Sie das Kabel dank der Kabelaufbewahrung unter dem Gerät auf die gewünschte Länge zwischen Gerät und Steckdose anpassen ohne Kabelsalat. Zusätzlich kann das Kabel vollständig in der Basis verstaut werden, um den Wasserkocher im Schrank aufzubewahren.
- Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung
 - Noch nie war das Aufsetzen so einfach. Der Wasserkocher erhitzt sich unabhängig davon, wo Sie ihn auf die Basis stellen. Die 360° Basisstation bietet mehr Flexibilität und komfortable Bedienung. Da das Kabel mit der Basis verbunden ist, kann der Wasserkocher dorthin mitgenommen werden, wo er benötigt wird.
- Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck
 - Das Befüllen des Wasserkochers sollte so einfach wie möglich sein. Der Deckel dieses praktischen Wasserkochers lässt sich ganz einfach per Knopfdruck öffnen.
- Perfekte Hygiene und einfache Reinigung
 - Sie möchten den Wasserkocher reinigen? Das Heizelement des Wasserkochers ist abgedeckt, sodass Sie ihn einfacher reinigen können.
- Idealer Ausgießer für einfaches Ausgießen ohne Spritzer
 - Das Eingießen des Wassers in die Tasse sollte so einfach wie möglich sein ohne zu spritzen. Dank des optimalen Ausgießers fließt das Wasser gleichmäßig und das Ausgießen ist ganz einfach.

Produkteigenschaften

Gewicht 1,28 kg

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Weitere Bilder





