

# Samsung Galaxy Tab Active5 Tablet robust Android 256 GB 20,31 cm 8" TFT 1920 x 1200 microSD-Steckplatz 3G 4G 5G grün



**Artikelnummer** 999896668

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Mit dem Galaxy Tab Active 5 ist es einfacher, mehr zu erledigen. Dank des großzügigen externen Speichers und der Octa-Core-Prozessorleistung können Sie selbst mit umfangreichen Apps und Dateien Multitasking betreiben.

- Schnelligkeit für Ihre Sicherheit und Produktivität**

Überspringen Sie die Verzögerung bei der Arbeit. Das Galaxy Tab Active 5 unterstützt Wi-Fi 6 für eine schnelle und zuverlässige Verbindung an jedem Ort, an dem Sie tätig sind.

- Sehen Sie es, wie Sie es sehen müssen**

Sehen Sie es sich gut an. Das 8-Zoll-Display des Galaxy Tab Active 5 bietet eine detaillierte Darstellung mit einer verbesserten Helligkeit von 600 nits, flüssigere Bewegungen mit schneller Bildwiederholrate und eine verbesserte Sichtbarkeit im Freien mit Vision Booster.

- Widerstandsfähig von Rand zu Rand**

Das Tab Active 5 ist wasser- und staubbeständig. Außerdem lässt es sich sicher mit Desinfektionsmittel reinigen und ist so konzipiert, dass es Stürze übersteht.

- Touchscreen für die praktische Arbeit**

Mit seiner hohen Berührungsempfindlichkeit reagiert das Galaxy Tab Active 5 nahtlos auf Ihre Berührungen und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf, auch im Freien.

- Lange Arbeitszeiten, kein Problem**

Halten Sie es immer griffbereit. Der 5.050-mAh-Akku des Galaxy Tab Active 5 kann ausgetauscht und wieder aufgeladen werden, damit Sie das Gerät ohne Unterbrechung nutzen können. Mit den POGO-Pins können Sie Ihr Gerät einfach anschließen, Daten übertragen und weiteres Zubehör mitnehmen - für mehr Vielseitigkeit und Komfort.

- Bleiben Sie auch ohne Akku mit Strom versorgt**

Das Galaxy Tab Active 5 bleibt auch ohne Akku eingeschaltet und mit Strom versorgt. Wenn Sie das Tablet bei großer Hitze in einem Fahrzeug liegen lassen oder an einem Kiosk aufgeladen und verbunden bleiben müssen, verwenden Sie den Modus \"Ohne Akku\", um das Gerät mit Strom zu versorgen und einen geschwollenen Akku zu vermeiden. Schließen Sie es einfach an eine Stromquelle an und arbeiten Sie weiter.

## Weitere Bilder

