

TomTom Air Vent Mount Befestigungskit für GO 500 5000 510 5100 TRUCKER

Artikelnummer 991153880

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Befestigen Sie Ihr TomTom-Navi sicher und in optimaler Reichweite.

- **Anbringen mit nur einem Klick**
Anbringen und Entfernen Ihres Geräts mit einer Hand.
- **Positionierung ohne Saugnapf**
Keine Saugnapfspuren an der Windschutzscheibe dank der Lüftungsschlitzhalterung.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

