

Bosch MUM Serie 2 Küchenmaschine 700 W weiß

Bosch MUM Serie 2 MUMS2EW00 online kaufen. Kompakte Küchenmaschine mit 700 W Leistung und vielseitigen Funktionen. Schnelle Lieferung bei Future-X!

Artikelnummer	999966356
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die kompakteste Küchenmaschine mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

- Gummifüße für Stabilität und hohe Sicherheit**
 Bei der Sicherheit darf es keine Kompromisse geben. Gummifüße garantieren die Stabilität der Küchenmaschine und verhindern Verrutschen. Abgedeckte Antriebe tragen zum hohen Sicherheitsstandard bei. Die elektronische Sicherheitsabschaltung lässt ein unerwartetes Starten des Motors erst gar nicht zu.
- Inklusive Patisserie-Set für Ihre Backideen**
 Lassen Sie Ihren Enthusiasmus nicht von falschem Werkzeug bremsen. Das Patisserie-Set mit Schneebesens, Rührbesens und Knethaken eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum und perfekte Ergebnisse. Sie bereiten auf einfache Weise feine Kuchenmischungen, schwere Teigmischungen, Sahne und Baiser zu.
- Einfache Aufbewahrung des Kabels**
 Machen Sie sich keine Gedanken über die Unterbringung des Kabels. Diese Küchenmaschine bietet ein Kabelstaufach, in dem Sie das Kabel bequem und einfach im Gerät unterbringen können.
- Backen Sie auch schwere Teige mit leistungsstarkem Motor**
 Genießen Sie das Backen vom ersten Moment an. Mit dem leistungsstarken Motor können Sie große Mengen an Mehl und Zutaten zubereiten - mühelos und schnell. Kein Warten, kein Nacharbeiten, keine Kompromisse.
- Große Schüssel für perfekte Teigzubereitung**
 Es kommt nicht nur auf die Schüsselgröße an. Vor allem eine optimale Schüsselinnenform im Zusammenspiel mit den Rührwerkzeugen bietet perfekte Ergebnisse. Die Edelstahlschüssel mit 3,8l Fassungsvermögen ist sowohl für kleine Mengen geeignet, aber auch für bis 2,4 kg Rührteig und 1,7 kg Hefeteig.
- Perfekte Ergebnisse dank dreidimensionalem Rührsystem**
 Für perfekte Ergebnisse müssen Zutaten gut miteinander vermengt werden. 3D PlanetaryMixing heißt: Die Werkzeuge bewegen sich in 3 Richtungen, der Sockel entgegengesetzt dazu. Dadurch werden Zutaten von der Seite, dem Boden und der Mitte der Schüssel aufgenommen, was den Teig so geschmeidig macht.
- Einfache Zubereitung mit 4 Geschwindigkeitsstufen**
 Verschiedene Geschwindigkeitsstufen erleichtern das Kochen und Backen. Mit 4 individuellen Geschwindigkeitsstufen lassen sich Ihre Gerichte problemlos zubereiten.
- Einfache Reinigung dank spülmaschinenfestem Zubehör**
 Die Reinigung eines Geräts nach der Zubereitung kostet in der Regel mehr Zeit, als Ihnen lieb ist. Jetzt können Sie sich freuen. Denn das Zubehör ist im Allgemeinen spülmaschinenfest und lässt sich einfach und bequem in der Geschirrspülmaschine reinigen. Das spart Zeit und schont die Hände.

Produkteigenschaften

Gewicht	5,19 kg
Farbkategorie	Weiß

Weitere Bilder

