

# Panasonic NN-GD35 Mikrowellenofen mit Grill 23 Liter 1000 W Schwarz

**Artikelnummer** 999967912

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Mit der Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD35 ermöglicht Panasonic den preisbewussten Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Der Dampfgarer macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Mit der praktischen Pizzapfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.

### • Machen Sie Ihrer Gesundheit Dampf

So schnell geht gesundes Kochen mit Dampf: Die Pizzapfanne wird durch die Mikrowellen so stark erhitzt, dass das zuvor eingefüllte Wasser verdampft. In diesem Dampf werden die Lebensmittel auf dem Dampfgareinsatz schonend gegart und die wertvollen Nährstoffe bleiben erhalten.

### • Dampfgaren

Füllen Sie Wasser in die Pizzapfanne und stellen Sie den Dampfgareinsatz hinein. Legen Sie die Lebensmittel auf den Dampfgareinsatz und decken Sie alles mit dem Deckel zu. Stellen Sie den Dampfgarer in die Mikrowelle und starten Sie eines der praktischen Automatikprogramme für Dampfgaren - schon fertig gedämpft!

### • Dünsten

Geben Sie die Lebensmittel in die Pizzapfanne und stellen diese in die Mikrowelle. Leckere Fisch- und Muschelgerichte, Risotto und vieles mehr sind in Windeseile in der Mikrowelle gedünstet!

### • Knusprig grillen

Legen Sie das Fleisch in die Pizzapfanne und stellen diese in die Mikrowelle. Starten Sie das Kombinationskochen aus Grill und Mikrowelle und genießen Sie in wenigen Minuten knusprig gegartes Fleisch!

### • Pizza backen

Legen Sie die Pizza in die Pizzapfanne und stellen diese in die Mikrowelle. Starten Sie das Pizzaprogramm und genießen Sie in wenigen Minuten eine Pizza knusprig wie aus dem Backofen!

### • Die andere Art zu kochen.

Genießen Sie die frische und gesunde Zubereitung mit der Inverter-Technologie der Panasonic Mikrowellen. Durch die präzise Leistungsregelung werden Gerichte gleichmäßig zubereitet, was Zeit und Strom spart und zu optimalen Kochergebnissen führt.

### • Höchste Effizienz mit einem Handgriff

Mit der Schnellstartfunktion Quick 30 können Sie die Garzeit ganz einfach in 30-Sekunden-Schritten mit nur einem Tastendruck einstellen. Das spart Zeit und ist besonders bequem.

## Weitere Bilder

