

Cherry STREAM JK-8500 Tastatur USB Schweizer Tastenschalter: CHERRY SX Schwarz

Artikelnummer	998726265
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Tastatur - die beste STREAM aller Zeiten!

- **Die CHERRY STREAM ist die Tastatur für jeden Einsatz**

Sie ist robust, zuverlässig, langlebig. Das liegt daran, dass hier Qualität in jedem Detail steckt: von oben, von unten und innendrin. Denn - einmalig in dieser Preisklasse - die CHERRY STREAM arbeitet bei den Tasten mit der sogenannten Scherentechnik. Das ist die Tastaturtechnik, die auch bei hochwertigeren Notebooks zum Einsatz kommt. Und die für ein ganz besonderes Tippgefühl steht.

- **Die CHERRY SX Scherenmechanik**

Keine Verzögerungen am Bildschirm, flüssig ohne Stopp schreiben, jederzeit die Kontrolle über seine Eingaben haben und so Rechtschreibfehler verringern. Möglich macht das die einzigartige SX Scherentechnologie von CHERRY. Sie tippen auf flacheren Tasten, haben einen genaueren Anschlag sowie auch noch weniger Verschleiß. Und das Minute für Minute, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

- **Pssst, sie ist so leise**

Wenn Sie mit dem CHERRY STREAM KEYBOARD tippen, stört das weder Sie, noch jemanden in Ihrem Umfeld. Denn die CHERRY STREAM ist so flüsterleise, dass sich der Kollege auf seine eigene Arbeit konzentrieren kann. Auch dann, wenn man eine Mail mit besonderem Nachdruck abschickt. In vielen Büros ist sie ein Weggefährte, den man nicht missen möchte. Wer einmal darauf getippt hat, kann sich nicht vorstellen, es jemals auf einer anderen Tastatur zu tun.

- **Es schreibt sich so angenehm und mühelos darauf**

Die Finger liegen gut auf den Tasten. Es tippt sich präzise und angenehm. Nichts verkantet, die Finger rutschen nicht, jede Taste bietet ein klares Feedback und fühlt sich gleich an. So kann man gut arbeiten. Auch die Größe der Tasten passt genau, nicht zu groß, nicht zu klein - ohne seitliches Spiel. Mit den 10 praktischen Zusatztasten steuern Sie Ihre Musik und öffnen den Browser oder die Taschenrechnerfunktion.

- **Mit der CHERRY STREAM tippen Sie immer richtig**

Warum schreibt denn die Tastatur schon wieder nur Großbuchstaben? Weil die Caps Lock-Taste gedrückt ist! Das sehen Sie bei der CHERRY STREAM dank der drei integrierten Statusanzeigen für Caps Lock, Num- und Scroll Lock jetzt auf einen Blick. Sie übernimmt durch drei leuchtende Status LEDs die Anzeige und Sie konzentrieren sich auf das, was Sie schreiben.

Produkteigenschaften

Tastaturenlokalisierung	Schweizerisch
Gewicht	910 g
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Eingabegerät - Schnittstelle	USB

Weitere Bilder

