

Wacom CINTIQ PRO 24 ERGO STAND für Cintiq Pro 24 oder 32

Artikelnummer 993429341

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bringe den Wacom Ergo-Standfuß an deinem Cintiq Pro 24 an, um ganz bequem zu kreieren. Dadurch kannst du dein Stift-Display hochziehen, neigen und drehen, um einfach den Sichtwinkel zu verändern und die bestmögliche Position für dich zu finden.

Ist der Ergo-Standfuß einmal angebracht, wird dein Cintiq Pro 24 zu einer stabilen Fläche, die wie ein Zeichenbrett funktioniert.

Zusätzlich kannst du das Display so drehen wie ein Blatt Papier, um von einem besseren Winkel aus zu zeichnen.

Durch die einfache Einstellung kannst du dein Cintiq Pro schnell aufbauen, um bequem und schnell arbeiten zu können.

Produkteigenschaften

Produkttyp Fuß / Halterung für A/D-Umsetzer

Farbkategorie Grau, Schwarz

Gewicht 19,5 kg

Farbe Schwarz/Grau

Zubehörkategorie Zubehör für Zeigegerät

Weitere Bilder

