

# Braun PurEase HT3010 BK Toaster 2 Scheibe 2 Steckplatz Schwarz

**Artikelnummer** 999969456

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Dank dem manuellen Brotheber kann das Brot sicher angehoben und entnommen werden.

- **Einfache Bedienung**

Die Aufwärm-, Stopp- und Auftauftasten sind von oben am Toaster zu bedienen. Die Röstgradeinstellung und Hebetaste sind an der Seite des Toasters positioniert.

- **Herausnehmbare Bröselshublade**

Hier werden alle Brösel gesammelt und können einfach entsorgt werden.

- **Variabel einstellbare Röstgrade**

Dank der 7 verschiedenen Einstellungen können Sie Ihren präferierten Röstgrad wählen - ganz unabhängig der Brotart.

- **Separater Brötchenaufsatz**

Der abnehmbare Brötchenaufsatz ermöglicht Brot und Backwaren aufzuwärmen oder zu toasten, wie z.B. Croissants oder Semmeln.

## Produkteigenschaften

**Gewicht** 1,5 kg

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

