

Bosch Küchenmaschine 800 W Weiß/Grau

Artikelnummer 999966339

Gewicht 1 kg

Länge 1 mm

Breite 1 mm

Höhe 1 mm



Produktbeschreibung

Bosch Küchenmaschine 800 W Weiß/Grau

Produktbeschreibung:

- Starker Motor: schnelles und einfaches Verarbeiten
- Mehr als 30 Funktionen mit inkludiertem Zubehör
- Transparente Kunststoffschüssel (2,3l) • SmartStorage: Zubehör kann in der Schüssel verstaut werden •

Mixer-Aufsatz: für die Zubereitung von frischen Smoothies oder Suppen

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Küchenmaschine

Funktionen

Standmixer, Eiszerkleinerer, Mixer, Mahlwerk

Schüsselkapazität

2.3 Liter

Anzahl der Drehzahleinstellungen

2

Rutschfeste Füße

Ja

Farbe

Weiß/Grau

Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen

Geschwindigkeitseinstellungen

2 Voreinstellungen

Pulsfunktion

Ja

Anzahl Kocheinstellungen

30

Verschiedenes

In Lieferung enthaltenes Zubehör

Rührbesen, umdrehbare Schneidscheibe (rauh und fein), doppelseitige Schneidscheibe (dick und dünn), 6-fach-Klinge, Schüssel (2,3 l), Mixbehälter Aufsatz (1 l)

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten

Schieber

Energieversorgung

Stromverbrauch

800 W

- **Perfekte Ergebnisse dank des starken Motors**

Sie möchten beim Kochen Zeit sparen? Dank des starken Motors mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Momentstufe für größere Herausforderungen können Sie ganz einfach eine schnelle und leckere Mahlzeit zubereiten. So haben Sie mehr freie Zeit zu Ihrer Verfügung.

- **Mehr als 30 Funktionen zum Schneiden, Raspeln und Mixen**

Oft benötigt man beim Kochen und Backen verschiedene Geräte. Ob Zwiebeln oder Früchte zerkleinern, Gemüse schneiden oder Smoothies mixen - dank umfangreichem Zubehör wie dem Universalmesser aus Edelstahl, dem MultiLevel6 Messer und mehr ist Ihr Gericht, Shake oder Ihre Suppe schnell zubereitet.

- **Transparente Kunststoffschüssel mit Deckel und Trichter**

Hefeteig geht am besten in einer abgedeckten Schüssel auf, da so die warme Luft erhalten bleibt. Durch die transparente Schüssel mit 2,3 l Fassungsvermögen und den transparenten Deckel können Sie einfach sehen, ob der Hefeteig bereits aufgegangen ist, ohne die Schüssel öffnen zu müssen.

- **Smoothies zubereiten dank inkludiertem Mixaufsatz**

Jeden Tag frische Smoothies zuzubereiten muss jetzt nicht mehr so aufwändig sein. Mit dem praktischen Mixaufsatz mit 1,0 l Inhalt ist es einfach, leckere Smoothies und Soßen herzustellen. Nach der Zubereitung können Sie den Mixaufsatz einfach in der Spülmaschine reinigen.

- **Einfache Reinigung dank spülmaschinengeeignetem Zubehör**

Normalerweise kostet die Reinigung nach der Speisenzubereitung Zeit. Jetzt genießen Sie auch nach der Zubereitung Komfort. Das Zubehör ist im Allgemeinen spülmaschinengeeignet und kann einfach und bequem in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Das spart Zeit.

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau, Weiß

Weitere Bilder

